Федеральное агентство связи

СибГУТИ

Кафедра физики

Лабораторная работа № берется из методических указаний НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Выполнил: студент 1 курса Ф. АЭС, гр. АБ-65 Иванов Петр Григорьевич

		доцент (долх	КНОСТЬ		
		уточняйт	e y		
Преподаватель, ведущий		вашего)	Иванов Иван	
занятие	-	преподават	геля)	Иванович	
		должност	ГЬ	Фамилия Имя Отчество	
C					
Сняты					
эксперимента.	пьные				
данные:					
		дата	подпись	расшифровка	
Отчет принят:				подписи	
Отчет принят.		дата	подпись	 расшифровка	
		дата	подпись	подписи	
Защита:				, ,	
	оценка	дата	подпись	расшифровка	
				полписи	

Новосибирск, 2019 г.

<u>ЛР может выполняться рукописно в отдельной тетради, либо в</u> компьютерной форме.

Прочитать теоретический материал по рекомендованным учебникам

А) Для получения допуска к ЛР необходимо представить заготовку отчета, которая содержит

- 1) титульный лист, название работы,
- 2) цель работы,
- 3) краткая теория: основные определения и изучаемые законы; использование законов для вывода расчетной формулы, вывод расчетной формулы;
- 3.1 письменные ответы на контрольные вопросы с формулировкой самих вопросов (в соответствие с номером бригады),
 - 3.2 решенные задачи с приведенными условиями задач
- 4) рисунок или схема установки с расшифровкой названий основных элементов;
- 5) заготовленные таблицы для занесения в них измеряемых и расчетных величин с указанием размерности этих величин.

В) Получение допуска к выполнению ЛР:

Если раздел А выполнен, то ответить на следующие вопросы и объяснить:

- 1) Цель ЛР
- 2) Состав лабораторной установки
- 3) Порядок выполнения ЛР
- 4) Порядок обработки экспериментальных результатов для получения искомых величин и зависимостей; какие графики строятся. Если отсутствуют п 3.1 и 3.2 раздела **A**, то студент отвечает дополнительно на вопрос «Изучаемое явление, его характеристики, основные формулы, описывающие изучаемое явление».

С) Выполнение ЛР:

1) После получения допуска, под руководством преподавателя проделать измерения, выключить установку, и рассчитать результаты измерения полностью (расчеты привести после таблицы с обязательным переводом всех величин в СИ).

ВНИМАНИЕ. Результатом выполнения ЛР являются:

- заполненные таблицы,
- рассчитанные величины, требуемые в ЛР,
- построенные графики (допускается черновой вариант),

В чистовом варианте графики строятся на миллиметровой бумаге (жаргон – миллиметровка) либо в экселе на миллиметровом фоне.

Е) Обязательный пункт:

Обязательно подписать выполненную работу у преподавателя, проводившего занятие. Без подписи преподавателя работа <u>считается</u> невыполненной.

F) ЗАЩИТА ЛР:

Результаты измерений должны быть полностью просчитаны и занесены в таблицу.

- а. Должны быть построены графики с указанием физических величин и размерностей. Если требуется сравнение с экспериментальных данных с теоретическими, то соответствующий график теоретической зависимости строится на том же графическом поле. Графики должны быть построены карандашом с использованием чертежных инструментов, размер графика не может быть меньше 12 см х 12 см.
- b. Должны быть рассчитаны погрешности полученных величин, используя формулы, приведенные в разделе «ЗАДАНИЕ».
- с. В конце отчета должен быть записан вывод (краткое резюме по экспериментальным результатам, графическим зависимостям и результатам расчетов).
- d. Непосредственно защита у преподавателя результатов проделанной работы.
- е. **Обязательно подписать зачтенную работу у преподавателя**, проводившего занятие. Без подписи преподавателя работа <u>считается незащищенной.</u>

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛР

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- 1. Изучить закон Стефана-Больцмана.
- ... и другие пункты из цели работы в методических указаниях

2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (должны быть обязательно формулы с пояснениями из методических указаний и все рисунки)

<u>Излучением тел называется испускание телами в окружсающее пространство электромагнитных волн.</u> Излучение может возникать по разным причинам. Излучение, возникающее за счет внутренней энергии тел, т.е. вследствие теплового движения атомов и молекул, входящих в состав излучающего тела, называется <u>тепловым</u> или <u>температурным.</u> Тепловое излучение имеет место при любых температурах тел.

Совокупность частот, входящих в состав излучения, называется спектром излучения. Тепловое излучение твердых и жидких тел содержит все частоты от $\omega = 0$ до $\omega \to \infty$. Поэтому спектр теплового излучения твердых и жидких тел называется сплошным. В данной работе рассматривается излучение твердых тел.

Для описания теплового излучения используется несколько характеристик. Среди них большое значение имеют понятия излучательной способности r_{ω} , и энергетической светимости R.

<u>Излучается с единицы площади поверхности тела по всем направлениям за одну секунду в единичном спектральном интервале на частоты</u> ω . Если интервал излучается равен $d\omega$ в окрестности частоты ω , элемент поверхности, с которого происходит излучение, равен dS, время, в течение которого осуществляется излучение равно dt, и при этих условиях по всем направлениям в окружающее пространство излучается энергия dW, то:

$$r_{\omega} = \frac{dW}{dS \cdot dt \cdot d\omega} \tag{1}$$

Так как

$$\frac{dW}{dt} = P \tag{2}$$

Таким образом необходимо законспектировать всю краткую теорию.

2.1 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (Должна быть формулировка вопроса и затем ответ на него)

Ответы на контрольные вопросы и задача должны быть представлены при допуске к выполнению ЛР, чтобы преподаватель смог вам дать замечания, которые вы исправите дома. Кроме этого, наличие ответов на вопросы и решенная задача освобождает студента от ответа на вопрос «Изучаемое явление, его характеристики, основные формулы, описывающие изучаемое явление».

1. Дайте пояснения к формуле Планка для распределения энергии в спектре излучения абсолютно черного тела

Для нахождения излучательной способности используется формула Планка:

$$r_{\omega} = \frac{\hbar \cdot \omega^{3}}{4\pi^{2}c^{2}} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right) - 1}$$

В данной формуле используются следующие величины: редуцированная постоянная Планка: $\hbar = 1,05458 \cdot 10^{-34} \text{Дж} \cdot \text{с}$, скорость света: $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/c}$, постоянная Больцмана: $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/K}$, Температура тела Т и циклическая частота ω , на которой излучается энергия.

Данная формула позволяет определить количество энергии, которое излучается с единицы площади поверхности тела по всем направлениям за одну секунду в единичном спектральном интервале на частоте ω .

Таким образом должны быть представлены ответы на все вопросы из методических указаний.

2.2 ЗАДАЧА

Какие задачи из методички должны решать студенты: нумерация задач двузначная, поэтому каждый член первой бригады решает задачи 1.1 и 1.2. Члены второй бригады решают задачи 2.1 и 2.2 и т.д.

Обязательно должно быть условие задачи и далее решение, с подробным пояснением (пример решения задачи по электростатике приведен в приложении A).

Температура вольфрамовой спирали в 25-ваттной электрической лампочке Т = 2450 К. Отношение её энергетической светимости к энергетической светимости абсолютно черного тела при данной температуре составляет k = 0,3. Найти площадь S излучающей поверхности.

Дано:	Решение:
T = 2450 K	Мощность излучения с поверхности тела определяется
$N = 25 B_T$	следующей формулой:
k = 0.3	

 $N = R_3 S$, **(1)** где R_э – энергетическая светимость, S – площадь Найти: S-?поверхности тела. Энергетическая светимость определяется с помощью закона Стефана-Больцмана для серого тела: $R_{\vartheta} = k\sigma T^4$, (2) где $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{BT}/(\text{м}^2 \cdot \text{K}^4)$ – постоянная Стефана-Больцмана, Т – температура тела. Подставив (2) в (1), получим: $N = k\sigma T^4 S$ (3) Из (3) выразим S и подставим численные значения: $S = \frac{N}{\text{koT}^4} = \frac{25}{0.3 \cdot 5.67 \cdot 10^{-8} \cdot 2450^4} = 0.4 \text{ cm}^2$

3 ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

(обязательно должна быть схема и расшифровка элементов этой схемы, аналогично описанию сотового телефона)

Схема установки показана на рис.1.1. Установка состоит из тумблера (1), регулируемого трансформатора (2), амперметра (3), вольтметра (4), источника электромагнитных излучений (лампы) (5) и оптического пирометра (6). Рабочим телом является вольфрамовая пластина, установленная в лампе (5).




Рисунок 1.1 - Схема лабораторной установки

При помощи трансформатора подводится электрическая энергия к рабочему телу. Амперметр позволяет измерять силу тока лампы, а вольтметром измеряется напряжение на зажимах лампы (рабочего тела). Пирометр предназначен для дистанционного измерения температуры рабочего тела.

Принципиальная схема пирометра приведена на рис.1.2. Внешний вид пирометра представлен на рис.1.3.

И так далее.

4. ХОД РАБОТЫ

Нужно кратко записать каждый пункт из методических указаний по выполнению работы.

- 1. Перед включением установки повернуть ручку регулирующего трансформатора до отказа против часовой стрелки. Повернуть кольцо (10) реостата против часовой стрелки до упора.
- 2. Включить установку тумблером (1) "сеть", рис.1.1.
- 3. Поворотом обоймы (5) у окуляра пирометра ввести красный светофильтр, рис.1.2 и рис. 1.3.
- 4. Плавно поворачивая ручку регулирующего трансформатора, подать на рабочее тело напряжение (~ 1,5 В), достаточное для поддержания красного каления пластины в лампе (5), рис.1.1. Записать показания вольтметра и амперметра в таблицу 1.

и так далее каждый пункт.

Используемые ссылки на рисунки и таблицы (рис. 1.1 и таблица 1) должны использоваться в отчете. Ссылка на несуществующий рисунок недопустима. Пример заполненной таблицы:

U (B)	I (A)	P (B _T)	t (C°)	Т (К)	T ⁴ (K ⁴)
		$P = U \cdot I$		T=t+273	
1,5	5,7	8,55	1030	1303,15	2,9· 10 ¹²
1,7	6	10,2	1120	1393,15	$3,7 \cdot 10^{12}$
1,9	6,3	11,97	1150	1423,15	$4,1\cdot10^{12}$
2,1	6,8	16,32	1190	1463,15	$4,6 \cdot 10^{12}$
2,3	7,1	16,33	1240	1513,15	5,2· 10 ¹²
2,5	7,6	19	1320	1593,15	6,4· 10 ¹²
2,7	8	21,6	1380	1653,15	$7,5 \cdot 10^{12}$

2,9	8,5	25	1420	1693,15	8,2· 10 ¹²
-----	-----	----	------	---------	-----------------------

Столбцы, соответствующие прямым измерениям, которые вы непосредственно считываете с приборов, не содержат формул: например, столбцы U (B), I (A), t (C°) этой таблицы. Величины в остальных столбцах косвенные, поэтому приводятся формулы для расчета.

График:

График, построенный на основе результатов, записанных в таблице. Сплошная линия соответствует теоретической зависимости $P = S\sigma T^4$. Экспериментальные точки (крестики) вьются вокруг этой сплошной линии. Число точек ниже и выше линии примерно одинаковое.

Этот график выполнен вручную на миллиметровой бумаге, у величин, откладываемых по осям, проставлены единицы измерений.

Например, вдоль оси абсцисс отложена абсолютная температура в 4 степени: $T^4 \cdot 10^{-12}$, K^4 . Здесь множитель 10^{-12} введен для удобства построения и чтения графика, в противном случае было-бы сложно откладывать величины вдоль оси абсцисс.




Рисунок 1. Температурная зависимость мощности, излучаемой рабочим телом. Х – экспериментальные точки, (———) – закон Стефана-Больцмана.




Рисунок 2. Температурная зависимость мощности, излучаемой рабочим телом. Х – экспериментальные точки, (———) – закон Стефана-Больцмана.

или с помощью любого другого компьютерного пакета для обработки данных. **Оформление расчетов по формулам:**

- 1) если в результате получаются большие числа или используются большие числа, а также числа с множеством нулей, то эти числа должны представляться в показательной форме. Например: $127\ 300 = > 1,273 * 10^5$ или $0.0045 = > 4.5 * 10^{-3}$
- 2) все результаты расчета записываются с их единицами измерения в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.

$$\sigma = \frac{\eta \cdot I \cdot U}{\gamma \cdot S \cdot T^4}$$

$$\sigma_1 = \frac{0.21 \cdot 1.5 \cdot 5.7}{0.17 \cdot 6 \cdot 10^{-5} \cdot 2.9 \cdot 10^{12}} = 6.1 \cdot 10^{-8} \text{ m}^{-2} K^{-2};$$

Таким образом приводить все расчеты

Вывод

Вывод состоит из двух частей: констатирующей – содержащая цель работы и полученные результаты и собственно вывода, который содержит информацию

о том, соответствует (или не соответствует и почему) результат эксперимента теории.

Констатирующая:

Нами был изучен закон Стефана-Больцмана и рассчитана постоянная Стефана-Больцмана, которая составила $5.9 \cdot 10^{-8} \, \text{м}^{-2} \text{K}^{-2}$. В ходе работы мы ознакомились с принципом действия оптического пирометра и научились им пользоваться.

Вывод:

Экспериментальные результаты описываются линейной зависимостью мощности излучения от абсолютной температуры в четвертой степени, что соответствует закону Стефана –Больцмана $P = \sigma T^4$ (сплошная линия на рисунках 1 и 2).

Табличное значение постоянной Стефана-Больцмана равно

 $\sigma_{\text{табл}} = 5,67 \cdot 10^{-8} \, \mathrm{Bt \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}$. Рассчитанная из экспериментальных данных постоянная Стефана-Больцмана отличается от табличной на $0,43 \cdot 10^{-8} \, \mathrm{Bt \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}$ или на 7,6 %, что превышает инструментальную погрешность установки (5 %). Это отличие связано с погрешностью, которую мы допускаем при определении температуры, поскольку в процессе эксперимента не могли точно установить исчезновение нити пирометра на фоне нагретой пластины.

Если бы погрешность определения постоянной Стефана-Больцмана была 5%, то следовало написать: это значение погрешности можно считать удовлетворительным. Отметим, что инструментальная погрешность экспериментальной погрешности 5% относится к конкретной установке для рассматриваемой ЛР

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Найдите напряженность Е электрического поля в точке, лежащей посередине между точечными зарядами $q_1=8$ нКл и $q_2=-6$ нКл. Расстояние между зарядами r=10 см, $\varepsilon=1$


Дано:

E - ?

 $q_1 = 8 \text{ нКл},$ $q_2 = -6 \text{ нКл},$ r = 10 см $\varepsilon = 1$ Найти:


Решение:

Первым делом выполним чертеж для данной задачи:




После этого укажем на данном рисунке направления векторов напряженности \vec{E}_1 и \vec{E}_2 , создаваемых в точке А зарядами q_1 и q_2 . Так как вектор напряженности

направлен от положительного заряда к отрицательному, то векторы \vec{E}_1 и \vec{E}_2 буду сонаправленными.



Следующим шагом будет выбор оси и проекция векторов \vec{E}_1 и \vec{E}_2 на неё. На рисунке ниже представлена ось x, на которую будут проецироваться вектора \vec{E}_1 и \vec{E}_2 :



Для упрощения нахождения проекций, направление оси выбрано направлением совпадающим c векторов напряженности \vec{E}_1 и \vec{E}_2 .

Для нахождения итоговой напряженности воспользуемся принципом суперпозиции:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Результатом нахождения проекций напряженностей является переход от векторного вида к скалярному:

$$E = E_1 + E_2$$

Запишем формулу для нахождения напряженности: $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2},$

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2},$$

где г - расстояние от заряда до точки, в которой определяется напряженность. $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \ \Phi \cdot \text{м}^{-1} \$ диэлектрическая постоянная. Подставим в данную формулу расстояние до точки А от каждого заряда и величину этого заряда:

$$E_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 \left(\frac{r}{2}\right)^2} = \frac{q_1}{\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$E_2 = \frac{|q_2|}{\pi \varepsilon_0 r^2}$$

$$\pi \varepsilon_0 r^2$$
 Таким образом суммарная напряженность будет равна:
$$E = \frac{q_1 + |q_2|}{\pi \varepsilon_0 r^2} = 50,4 \text{ кB/м}$$
 Ответ: $\mathbf{E} = \mathbf{50,4 \text{ кB/м}}$